

## ■ Спецификация

Модель	ТКСЦ-76-УТ-03-ИК-01-IP
Матрица	5 Mp, 1/3" OmniBSI-2
Разрешение камеры	Основной поток : 2880*1620, 2592*1520, 2048*1536, 1920*1080 (от 512кб до 12 мегабит) Дополнительный поток: 704*576, 640*480, 640*352, 320*240 (от 512кб до 6 мегабит)
Чувствительность	0.05 ЛК(день) / 0.005 ЛК. (ночь) / 0.001 ЛК. 0 ЛК ( ИК подсветка включена, ночь )
Поддержка протоколов	RTSP (RFC 2326), HTTP, HTTPS, FTP, IPv4/v6, SMTP, SNMP, DNS, NTP, TCP, , DHCP;
Поток данных	CBR/VBR
Формат сжатия	H.264/H265 ( двойной поток )
ИК подсветка	50 метров
Напряжение	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Class
Потребляемый ток	550/800mA
Объектив	2,8-12 мм, моторизованный
Вес	790 (гр)
Класс защиты	IP 66
Степень защиты	IK10
Температура работы	-50~+50°C RH95% MAX

**Изготовитель:**  
**ООО «НПЦ«Стройкомплекс»**  
127644, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный  
округ Дмитровский, ул. Вагоноремонтная, д. 10,  
этаж 3, помещ./ком. III/1  
Тел. / Факс: +7 (495)745-74-47  
Web: [www.n-p-c.ru](http://www.n-p-c.ru)  
E-mail: [info@n-p-c.ru](mailto:info@n-p-c.ru)

## ■ Для заметок

Серийный номер:

Дата изготовления «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Представитель изготовителя \_\_\_\_\_



## ПАСПОРТ

**IP-видеокамера  
«Сигма»  
с ИК подсветкой  
ТКСЦ-76-УТ-03-ИК-01-IP**



НЕ пытайтесь разбирать IP-видеокамеру, в  
случае неработоспособности, обратитесь к  
дилеру для замены или ремонта.

## ■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

### 1. Гарантийные обязательства:

1.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи.

Условия принятия оборудования в гарантийный ремонт

1.2. Неисправное оборудование должно быть: в чистом виде; в полной комплектации; с копией накладной о продаже; по возможности, в заводской упаковке.

1.3. Все претензии Клиента должны быть выражены в письменном виде с описанием последовательности действий, вследствие которых была выявлена неисправность оборудования или произошла потеря его работоспособности.

### 2. Клиент теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

2.1. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции оборудования;

2.2. Если обнаружено, что выход оборудования из строя произошел из-за нарушений правил эксплуатации или из-за отсутствия технического обслуживания оборудования;

2.3. Если выход из строя оборудования произошел из-за форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.);

## ■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

2.4. Если выход из строя оборудования произошел из-за воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.);

2.5. Если выход из строя оборудования произошел из-за механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки их максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование.

3. Срок выполнения гарантийного ремонта определяется характером неисправности и наличием комплектующих и составляет от 14 до 45 календарных дней.

4. Послегарантийный (платный) ремонт неисправного оборудования, на которое имеется соответствующая техническая документация и необходимые комплектующие элементы, производится после согласования стоимости и сроков ремонта между Клиентом и Компанией в письменном виде. После получения согласия на проведение платного ремонта оборудование восстанавливается в течение 45 календарных дней. Срок восстановления определяется характером неисправности и наличием комплектующих на складе и может быть увеличен.

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы (коннекторы, кабель, соединители и т.д.)

6. Гарантия на восстановленное оборудование после проведения платного ремонта составляет 12 месяцев с момента выдачи оборудования клиенту.

## ■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP адрес видеокамеры по умолчанию  
192.168.1.120

Для изменения настроек камеры необходимо:

1. Подключить к компьютеру через сетевой интерфейс к компьютеру, установить настройки сетевого подключения следующие:

IP адрес сетевой платы 192.168.1.10

Маска сети : 255.255.255.0

Основной шлюз : 192.168.1.1

2. Открыть браузер , internet explorer , и в адресной строке набрать HTTP://192.168.1.120.

3. В открывшемся окне авторизации указать логин: admin, поле пароль 1111

4. Установить плагин для вывода настроек и изображения

## ■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

### 1. Нет изображения после подключения питания

- . Необходимо проверить работоспособность источника питания
- . Проверить все соединительные провода и разъемы .

### 2. Помехи на изображении

- . Необходимо проверить работу источника питания
- . Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



#### Внимание :

- Подключение и монтаж IP-видеокамеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности .
- Подключение ТВ камеры производить кабелем UTP 5-ой категории