

## ■ Спецификация

Модель	ТКСЦ-71-УК-03-ИК-02-IP
Матрица	5 Мп, 1/2.8" CMOS, SONY-335
Разрешение камеры	Основной поток : 2592*1520 - 15 к/с 2688x1512/2048*1536/ 920*1080/1280x1024 (SXGA)/1280x720 (HD)/1024x768 (XGA)/800x600 (SVGA)/720x576 (D1)/ 640x480 (VGA)/352x288 (CIF) - 25 к/с
Чувствительность	0.05 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS)
Поддержка протоколов	TCP/IP, HTTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P ONVIF 2.4
Поток данных	CBR/VBR
Формат сжатия	H.264/H.265(до 4 потоков),
ИК подсветка	120 метров
Напряжение	12 В 3 А, UPOE / 802.3bt PoE++ (60 Вт)
Потребляемый ток	≤25вт, UPOE 60вт
Объектив	4.7 - 84,6 мм
Вес	2300 (гр)
Класс защиты	IP 66
Степень защиты	IK10
Температура работы	-50~+50°C RH95% MAX
Габаритные размеры	Ø192x282 мм

### Изготовитель:

ООО «Стройкомплекс»

129594, г. Москва, 2-я улица Марьиной Рощи,

д.2А, эт. 4, пом. V, оф. 8

Тел. / Факс: +7 (495) 662-50-01

Web: [www.stkomplex.ru](http://www.stkomplex.ru)

E-mail: [info@stkomplex.ru](mailto:info@stkomplex.ru)

## ■ Для заметок

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата изготовления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель изготовителя \_\_\_\_\_



## ПАСПОРТ

### IP-видеокамера «Сигма» с ИК подсветкой ТКСЦ-71-УК-03-ИК-02-IP



НЕ пытайтесь разбирать IP-видеокамеру, в случае неработоспособности, обратитесь к дилеру для замены или ремонта.

## ■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

### 1. Гарантийные обязательства:

1.1. Гарантийный срок на оборудование составляет 12 месяцев со дня продажи.

Условия принятия оборудования в гарантийный ремонт

1.2. Неисправное оборудование должно быть: в чистом виде; в полной комплектации; с копией накладной о продаже; по возможности, в заводской упаковке.

1.3. Все претензии Клиента должны быть выражены в письменном виде с описанием последовательности действий, вследствие которых была выявлена неисправность оборудования или произошла потеря его работоспособности.

### 2. Клиент теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

2.1. Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции оборудования;

2.2. Если обнаружено, что выход оборудования из строя произошел из-за нарушений правил эксплуатации или из-за отсутствия технического обслуживания оборудования;

2.3. Если выход из строя оборудования произошел из-за форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.);

## ■ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

2.4. Если выход из строя оборудования произошел из-за воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.);

2.5. Если выход из строя оборудования произошел из-за механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки их максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование.

3. Срок выполнения гарантийного ремонта определяется характером неисправности и наличием комплектующих и составляет от 14 до 45 календарных дней.

4. Послегарантийный (платный) ремонт неисправного оборудования, на которое имеется соответствующая техническая документация и необходимые комплектующие элементы, производится после согласования стоимости и сроков ремонта между Клиентом и Компанией в письменном виде. После получения согласия на проведение платного ремонта оборудование восстанавливается в течение 45 календарных дней. Срок восстановления определяется характером неисправности и наличием комплектующих на складе и может быть увеличен.

5. Гарантия не распространяется на расходные материалы (коннекторы, кабель, соединители и т.д.)

6. Гарантия на восстановленное оборудование после проведения платного ремонта составляет 12 месяцев с момента выдачи оборудования клиенту.

## ■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP адрес видеокамеры по умолчанию  
192.168.1.120

Для изменения настроек камеры необходимо:

1. Подключить к компьютеру через сетевой интерфейс к компьютеру, установить настройки сетевого подключения следующие:

IP адрес сетевой платы 192.168.1.10

Маска сети : 255.255.255.0

Основной шлюз :192.168.1.1

2. Открыть браузер, internet explorer, и в адресной строке набрать HTTP://192.168.1.120.

3. В открывшемся окне авторизации указать логин: admin, поле пароль 1111

4. Установить плагин для вывода настроек и изображения

## ■ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

### 1. Нет изображения после подключения питания

- . Необходимо проверить работоспособность источника питания
- . Проверить все соединительные провода и разъемы .

### 2. Помехи на изображении

- . Необходимо проверить работу источника питания
- . Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



#### Внимание :

- Подключение и монтаж IP-видеокамеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности .
- Подключение ТВ камеры производить кабелем UTP 5-ой категории